

INSTRUCTIES – INSTRUCTIONS
HANGSLOT – CADENAS
1-6191

GEBRUIKSAANWIJZING

Het hangslot wordt altijd geleverd met de combinatie **0000**.

Om de combinatie te wijzigen :

1. Open het hangslot door de combinatie **0000** tegenover de witte streepjes te plaatsen.
2. Verwijder de laatste cijferring door de clips naar het cijfer **5** toe te trekken.
3. Verwijder de overige 3 cijferringen.
4. Kies een cijfercombinatie.
5. Stel uw combinatie in door de ringen één na één over de roodgekleurde tandjes te plaatsen. De ring met de clips klikt U er als laatste op.
6. Sluit het hangslot.

MODE D'EMPLOI

Le cadenas est toujours livré avec la combinaison **0000**.

Pour introduire la combinaison de votre choix :

1. Former la combinaison **0000** en amenant les chiffres en face des lignes blanches et ouvrir le cadenas.
2. Tirer le clips en direction du chiffre **5** et enlever la dernière molette.
3. Enlever les 3 autres molettes.
4. Choisir une combinaison.
5. Remettre les molettes, une à une, en plaçant le chiffre désiré au dessus du trait rouge. La molette avec le clips se monte en dernier lieu.
6. Fermer le cadenas.